


INSTRUCTIVO CONTROL DE MANDO



Número	Modo dinámico	Brillo y velocidad	Saturación
1	Cambio gradual de siete colores	Ajustable	Ajustable
2	Cambio gradual de luz blanca	Ajustable	NO Ajustable
3	Cambio gradual RGB	Ajustable	Ajustable
4	Salto de 7 colores para cambiar	Ajustable	Ajustable
5	Saltar para cambiar al azar	Ajustable	Ajustable
6	Cambio gradual de luz roja + flash 3 veces	Ajustable	Ajustable
7	Cambio gradual de luz verde + flash 3 veces	Ajustable	Ajustable
8	Cambio gradual de luz azul + flash 3 veces	Ajustable	Ajustable
9	Cambio gradual de luz blanca + flash 3 veces	Ajustable	No Ajustable

Instrucciones de vinculación

- 1 Cortar la tensión al controlador, después de 10 segundos vuelva a darsela.
- 2 Cuando la luz está encendida, presione ON 3 veces en 3 segundos.
- 3 Si la luz parpadea 3 veces lentamente, significa que la vinculación se realizó correctamente .

Instrucciones de desvinculación

- 1 Cortar la tensión al controlador, después de 10 segundos vuelva a darsela.
- 2 Cuando la luz esta encendida, presione ON 5 veces en 3 segundos.
- 3 Si la luz parpadea 10 veces rápido, significa que la desvinculación se realizó correctamente.

Seguinos en nuestras redes



Contactanos

tecnic@pooled.com.ar
www.pooled.com.ar



POOLED
ILUMINACION LED PARA PISCINAS

